

Технология футеровки самотечного транспорта



Подготовительные работы

Для выполнения работ готовятся материалы:
острый нож для раскроя листов

металлические пластины и болты для крепления
мел и маркеры для проведения разметки
при необходимости – клей и растворитель



Разметка и раскрой

Футеровочный лист располагается внутри самотека (фасонного участка)

Размечается расположение листа и намечаются отверстия для крепления

Вырезается футеровочный лист нужного размера

Просверливаются отверстия в самотеке и в футеровочном листе



Монтаж листов

Футеровочные листы закрепляются внутри самотеков при помощи болтов и металлических пластин. Болты можно закрепить на металлических пластинах при помощи сварки. При необходимости для более надежного крепления просверливаются дополнительные отверстия. Излишки срезаются острым ножом.



При использовании клея

Приклеивание осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагаемой к клею.

Рекомендуется применять клей марки УРАН.

Производится зачистка и обезжиривание склеиваемых поверхностей.

Для надежного прижатия и фиксации футеровочного листа внутри самотека можно применять мешки с песком или надувную камеру, подходящую по размеру.

После приклеивания рекомендуется дополнительно зафиксировать футеровочный лист при помощи болтов.

